

CONTENUTI

- **Procedure di ricezione**
- **Garanzia**
- **Informazioni sulla sicurezza**
- **Istruzioni per l'installazione**
- **Istruzioni per l'uso**
- **Manutenzione**

Procedure di ricezione


Ogni manipolatore di fusti Morse viene ispezionato prima della spedizione. Tuttavia, è possibile che si verifichino danni durante il trasporto.

- Controllare che non vi siano danni visibili. Se si sceglie di accettare una spedizione danneggiata, è necessario firmare sempre per segnalare il danno sulla **POLIZZA DI CARICO**.
- Documentate il danno e fatelo firmare all'autista del camion. A questo scopo, si consiglia di tenere una macchina fotografica digitale presso il molo di ricevimento.
- Aprire rapidamente i pacchi per verificare le condizioni della merce. C'è solo un periodo di 24 ore per notificare al vettore eventuali danni occulti.
- **SEGNALARE IMMEDIATAMENTE TUTTI I DANNI ALLO SPEDIZIONIERE!** In tal caso, potete contattare Morse per ricevere assistenza per la vostra richiesta di trasporto.
- Morse Manufacturing non sarà responsabile di eventuali spedizioni danneggiate che non siano state firmate come tali.

La consegna a indirizzi non commerciali privi di banchina di carico comporta costi di spedizione aggiuntivi. Le tariffe per consegne residenziali, consegne all'interno dell'edificio, riconsegne e l'uso del montacarichi del camion saranno applicate dal corriere e non sono negoziabili.

Garanzia limitata di 2 anni

Le attrezzature per la movimentazione dei fusti Morse sono garantite per **DUE ANNI** contro i difetti di fabbricazione o dei materiali, se utilizzate in modo appropriato entro la loro capacità nominale. La garanzia non copre l'usura dovuta all'uso normale o i danni causati da incidenti o abusi. I motori e le altre parti acquistate godono della garanzia del produttore.



Per le richieste di garanzia, contattare il rivenditore Morse per ottenere un numero di autorizzazione al reso e per ricevere indicazioni sulla spedizione di ritorno. Le spese di spedizione per il reso devono essere pagate in anticipo.

In tutti i casi, la responsabilità è limitata al prezzo di acquisto pagato o alla riparazione o sostituzione del prodotto. Il cliente si assume la responsabilità di eventuali modifiche, riparazioni non autorizzate o sostituzione di parti.

Informazioni sulla sicurezza

Sebbene le macchine per la movimentazione dei fusti di Morse Manufacturing Co. siano progettate per garantire sicurezza ed efficienza, un alto grado di responsabilità deve essere attribuito all'operatore della macchina per seguire pratiche sicure, basate principalmente sul buon senso, da cui dipende la vera sicurezza.

La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza riportate nel presente manuale può causare lesioni personali o danni materiali. Osservare le stesse precauzioni che si applicano a macchine simili in cui l'incauto funzionamento o la manutenzione possono costituire un pericolo per il personale. Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza riportate di seguito e in tutto il manuale.

Esaminare le schede di sicurezza dei materiali contenuti nei fusti e prendere tutte le precauzioni necessarie. Si raccomandano scarpe di sicurezza, guanti da lavoro, elmetto e altri dispositivi di protezione personale.

Prima dell'uso iniziale, ispezionare tutte le parti mobili e verificare la rotazione delle ruote. Eseguire le ispezioni necessarie, la formazione degli operatori, ecc.



PERICOLO - Indica una situazione che, se non evitata, può causare gravi lesioni o morte. Questo segnale è limitato alle situazioni più estreme.



AVVERTENZA - Indica una situazione che, se non evitata, può provocare lesioni gravi o morte.



ATTENZIONE - Indica una situazione che, se non evitata, può causare danni alla macchina.

	AVVERTENZA - Non modificare l'unità. In nessun caso è possibile apportare modifiche alla macchina Morse senza l'autorizzazione della fabbrica. Qualsiasi modifica può invalidare la garanzia. Questa macchina è stata progettata per svolgere un lavoro specifico e le modifiche possono causare lesioni all'operatore o alla macchina.
	AVVERTENZA - Non indossare indumenti larghi. Indossare indumenti aderenti e dispositivi di sicurezza adeguati al lavoro. Gli indumenti larghi possono impigliarsi nella macchina e causare gravi lesioni personali.
	ATTENZIONE - Indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e protezione per le dita dei piedi.
	ATTENZIONE - NON lasciare che il fusto urti contro il pavimento, il suolo, ecc.

Istruzioni per l'installazione

1. Stendere la cinghia su una superficie piana e segnare circa un metro e mezzo dalla fibbia.
2. Far passare l'estremità della cinghia attraverso la fibbia per ottenere un cerchio di circa 61 cm.
3. Per operazione con mano destra: Mentre si è posizionati sul lato della ruota del carrello per fusti, posizionare il cerchio della cinghia attorno al manico con la fibbia sul lato destro, come mostrato.
4. Posizionare la cinghia all'altezza corretta per i fusti da movimentare.
A. Per i fusti da 210 litri, posizionare la cinghia appena sopra il tubo centrale, come mostrato nella figura A. B. Per i fusti più corti, come quelli da 113.56 litri, posizionare la cinghia più in basso sul telaio del carrello portafusti, come mostrato nella figura B.
5. Tirare l'estremità della cinghia per eliminare l'allentamento. In questo modo la cinghia rimarrà in posizione per il passo successivo.
6. Svitare le quattro fascette stringitubo per liberare le estremità.
7. Posizionare una fascetta stringitubo sul tubo della maniglia del carrello sopra e sotto la cinghia su entrambi i tubi, come mostrato.
8. Reinserire la fascetta stringitubo e avvitare un paio di filetti.
9. Posizionare le piastre d'acciaio sulla cinghia e all'interno delle fascette stringitubo su entrambe le barre, come mostrato.
10. Avvitare le fascette stringitubo ancora per un paio di giri per tenere in posizione le piastre d'acciaio.
11. Premere la linguetta di rilascio sulla fibbia della cinghia e tirarla indietro per allentarla.
12. Mentre si è posizionati sul lato della ruota del carrello per fusti, tira la cinghia attraverso la piastra in acciaio sinistra fino al segno che hai fatto in precedenza.
13. Serrare tutte le fascette stringitubo per terminare come mostrato.

Istruzioni per l'uso

1. Posizionare il carrello a 4 ruote Morse con il kit di cinghie installato vicino al fusto verticale e premere la leva del gancio per agganciare il supporto e tenere il carrello in posizione verticale.
2. Prendere l'estremità lunga della cinghia con fibbia e avvolgerla intorno al fusto con un movimento in senso orario.
3. Prendere l'altra estremità della cinghia e infilarla nella fibbia.
4. Mentre si spinge il manubrio del carrello verso il fusto, tirare l'estremità della cinghia per eliminare l'allentamento.
5. Con un piede sull'asse della ruota, tirare il manubrio del carrello del fusto mentre si spinge verso il basso con il piede per forzare le dita inferiori sotto il fusto.
6. Spostare e utilizzare il fusto come desiderato.
7. Una volta terminato l'uso del fusto, verificare che la cinghia sia ancora in posizione corretta e che sia ancora aderente al fusto.
8. Sollevare con cautela il manubrio del carrello per consentire al fusto di tornare in posizione verticale sul pavimento.
9. Premere la leva del gancio del carrello per agganciare il supporto e tenere il carrello in posizione verticale.
10. Premere la linguetta di rilascio sulla fibbia del cinturino e tirare il cinturino all'indietro per allentarlo e consentire la rimozione del cinturino.
11. Tirare la leva del gancio del carrello per sganciare il supporto e spingere leggermente in avanti la maniglia del carrello per estrarre le punte da sotto il fusto.
12. Tenere la cinghia in eccesso tra l'impugnatura e la mano per evitare che si trascini.




Figura A




Figura B