

## Instrucciones de uso

Para levantar el bidón:

- Mantenga pulsado el botón «UP» del mando a distancia.

Para bajar el bidón:

- Mantenga pulsado el botón «DOWN» del mando a distancia

## Información de mantenimiento de la bomba hidráulica

El aceite recomendado es Dexron III ATF a base de petróleo o equivalente (no sintético).  
Cambie el aceite una vez al año.

### Condiciones de funcionamiento recomendadas:

- Rango de temperatura del aceite: de  $-25^{\circ}\text{C}$  a  $77^{\circ}\text{C}$  (de  $10^{\circ}\text{F}$  a  $170^{\circ}\text{F}$ )
- Temperatura de funcionamiento: de  $10^{\circ}\text{C}$  a  $54^{\circ}\text{C}$  (de  $50^{\circ}\text{F}$  a  $130^{\circ}\text{F}$ )

### Viscosidad del aceite:

- Óptima: de 100 a 350 SUS (Cst =  $0,22 \times \text{SUS} - 135/\text{SUS}$ )
- Mínima: 100 SUS en funcionamiento
- Arranque, máxima: 4000 SUS

### Filtración recomendada:

- 10 micras nominal o mejor

### Fluido recomendado para uso en interiores:

- Mobil DTE 24 o equivalente

### Fluido recomendado para uso en exteriores:

- Mobil DTE 13 o equivalente

El sistema no debe desmontarse sobre el terreno para su mantenimiento. Estos son componentes que o funcionan o no funcionan.

Si la válvula o la bomba fallan, será necesario sustituirlas debido al desgaste de los componentes.

Hay que tener en cuenta la causa del fallo para evitar contaminar los nuevos componentes o exponerlos a los mismos parámetros de fallo.