


CONTENIDO


- Instrucciones de instalación
- Instrucciones de montaje
- Instrucciones de uso
- Dimensiones



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas como sulfato de bario, cobalto, dióxido de titanio y 2-metilimidazol, que el Estado de California considera cancerígenos, y bisfenol-A, que el Estado de California considera causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Más información: www.P65Warnings.ca.gov

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque el conjunto de abrazadera de llanta **DENTRO** del soporte del bidón (elemento 1) con los orificios alineados.
2. Atornillar con 2 tornillos (elem. 2) y 2 arandelas (elem. 3) con una llave de 14,29 mm (9/16").




ANTES DE ACCIONAR LA ABRAZADERA DE LLANTA

Seleccione para la abrazadera de llanta una de las posiciones según el tamaño del bidón:

- Bidón de 210 litros (55 galones)
- Bidón de 114 litros (30 galones)


Inserte el pasador a través de los orificios para mantener la posición.



INSTRUCCIONES DE USO


Pasos para asegurar el bidón

1. Apriete la cadena de brida o la correa de seguridad alrededor del bidón lo suficiente para sujetar el bidón con la mordaza inferior de la abrazadera del borde superior colocada debajo del borde superior del bidón.
Gire la mordaza inferior hasta que quede contra la pared lateral del bidón para que encaje directamente debajo del borde superior del bidón.
2. Gire el gancho superior sobre el borde superior del bidón y gire el volante en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente sujeto sobre el borde superior del bidón.
3. Apriete firmemente la cadena de brida o la correa de seguridad alrededor del bidón.
4. **IMPORTANTE:** Levante el bidón **LIGERAMENTE**... A continuación, asegúrese de lo siguiente:
 - La mordaza inferior se encaja bajo el borde superior del bidón.
 - **APRIETE** la mordaza superior para asegurarse de que agarra el borde superior del bidón.




Pasos para liberar el bidón

1. Baje el bidón al suelo en posición vertical.
2. Suelte la cadena de brida o la correa de seguridad de alrededor del bidón.
3. Abra la abrazadera de borde superior girando el pomo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
4. Desenganche el gancho del borde superior del bidón.




Dimensiones de la abrazadera de borde superior 4560B-P
Se muestra con el modelo 185A de Morse

MODELO 185A
MOSTRADO CON
ABRAZADERA DE
BORDE
SUPERIOR



BIDÓN DE PLÁSTICO DE
210 l (55 gal.)



BIDÓN DE PLÁSTICO DE
114 l (30 gal.)

Bidón de plástico de 210 litros (55 galones) | Bidón de plástico de 114 litros (30 galones)