

CONTENUTI

- **Procedure di ricezione**
- **Garanzia**
- **Informazioni sulla sicurezza**
- **Descrizione della macchina**
- **Istruzioni per l'uso**
- **Manutenzione**

Procedure di ricezione

Ogni manipolatore di fusti Morse viene ispezionato prima della spedizione. Tuttavia, è possibile che si verifichino danni durante il trasporto.


- Controllare che non vi siano danni visibili. Se si sceglie di accettare una spedizione danneggiata, è necessario firmare sempre per segnalare il danno sulla **POLIZZA DI CARICO**.
- Documentate il danno e fatelo firmare all'autista del camion. A questo scopo, si consiglia di tenere una macchina fotografica digitale presso il molo di ricevimento.
- Aprire rapidamente i pacchi per verificare le condizioni della merce. C'è solo un periodo di 24 ore per notificare al vettore eventuali danni occulti.
- **SEGNALARE IMMEDIATAMENTE TUTTI I DANNI ALLO SPEDIZIONIERE!** In tal caso, potete contattare Morse per ricevere assistenza per la vostra richiesta di trasporto.
- Morse Manufacturing non sarà responsabile di eventuali spedizioni danneggiate che non siano state firmate come tali.

La consegna a indirizzi non commerciali privi di banchina di carico comporta costi di spedizione aggiuntivi. Le tariffe per consegne residenziali, consegne all'interno dell'edificio, riconsegne e l'uso del montacarichi del camion saranno applicate dal corriere e non sono negoziabili.

Garanzia limitata di 2 anni

Le attrezzature per la movimentazione dei fusti Morse sono garantite per **DUE ANNI** contro i difetti di fabbricazione o dei materiali, se utilizzate in modo appropriato entro la loro capacità nominale. La garanzia non copre l'usura dovuta all'uso normale o i danni causati da incidenti o abusi. I motori e le altre parti acquistate godono della garanzia del produttore.

Per le richieste di garanzia, contattare il rivenditore Morse per ottenere un numero di autorizzazione al reso e per ricevere indicazioni sulla



spedizione di ritorno. Le spese di spedizione per il reso devono essere pagate in anticipo.

In tutti i casi, la responsabilità è limitata al prezzo di acquisto pagato o alla riparazione o sostituzione del prodotto. Il cliente si assume la responsabilità di eventuali modifiche, riparazioni non autorizzate o sostituzione di parti.

Informazioni sulla sicurezza

Sebbene le macchine per la movimentazione dei fusti di Morse Manufacturing Co. siano progettate per garantire sicurezza ed efficienza, un alto grado di responsabilità deve essere attribuito all'operatore della macchina per seguire pratiche sicure, basate principalmente sul buon senso, da cui dipende la vera sicurezza.

La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza riportate nel presente manuale può causare lesioni personali o danni materiali. Osservare le stesse precauzioni che si applicano a macchine simili in cui l'incatto funzionamento o la manutenzione possono costituire un pericolo per il personale. Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza riportate di seguito e in tutto il manuale.

Esaminare le schede di sicurezza dei materiali contenuti nei fusti e prendere tutte le precauzioni necessarie. Si raccomandano scarpe di sicurezza, guanti da lavoro, elmetto e altri dispositivi di protezione personale.

Prima dell'uso iniziale, ispezionare tutte le parti mobili. Ispezionare le parti mobili per verificarne il corretto funzionamento. Eseguire le necessarie prove di carico, ispezioni, formazione degli operatori, ecc.



PERICOLO - Indica una situazione che, se non evitata, può causare gravi lesioni o morte.
Questo segnale è limitato alle situazioni più estreme.



AVVERTENZA - Indica una situazione che, se non evitata, può provocare lesioni gravi o morte.



ATTENZIONE - Indica una situazione che, se non evitata, può causare danni alla macchina.

	AVVERTENZA - Il Drum Karrier è progettato per movimentare un secchio dei tipi elencati nella descrizione della macchina. NON tentare di maneggiare altri tipi di secchi o oggetti.
	AVVERTENZA - Non superare la capacità di peso di 363 kg
	AVVERTENZA - Non modificare l'unità. In nessun caso è possibile apportare modifiche alla macchina Morse senza l'autorizzazione della fabbrica. Qualsiasi modifica può invalidare la garanzia. Questa macchina è stata progettata per svolgere un lavoro specifico e le modifiche possono provocare lesioni all'operatore o alla macchina.
	AVVERTENZA - NON mettere in funzione un'unità danneggiata o malfunzionante o con parti mancanti.
	AVVERTENZA - NON sollevare persone o sospendere carichi su persone. Non lasciate carichi sospesi.
	ATTENZIONE - Indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e protezione per le dita dei piedi.
	ATTENZIONE - NON sollevare carichi più alti del necessario.
	AVVERTENZA - NON lasciare carichi sospesi incustoditi.
	AVVERTENZA - NON rimuovere o oscurare le etichette di avvertenza.
	ATTENZIONE - NON operare senza aver prima letto e compreso le istruzioni per l'uso.
	ATTENZIONE - NON lasciare che il secchio impatti sul pavimento, sul suolo, ecc.
	AVVERTENZA - Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui solfato di bario, cobalto, diossido di titanio e 2-metilimidazolo, riconosciute dallo Stato della California come cause di cancro, e bisfenolo-A, riconosciuto dallo Stato della California come causa di difetti alla nascita o altri danni alla riproduzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov

Descrizione della macchina

Il **Modello 85A** Drum Karrier è progettato per sollevare, trasportare e distribuire un fusto in acciaio standard da 210 litri con un diametro di 57 cm. La capacità massima è di 363 kg.




Importante

1. Esaminare le schede di sicurezza dei materiali contenuti nei fusti e prendere tutte le precauzioni necessarie. Si raccomandano scarpe di sicurezza, guanti da lavoro, elmetto e altri dispositivi di protezione personale.
2. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione il nuovo movimentatore di fusti Morse.
3. I Drum Karrier della Serie 85 hanno una capacità massima di 363 kg per un fusto PIENO e di 227 kg per un fusto MEZZO PIENO, e sono progettati per sollevare e spostare un fusto delle dimensioni e del tipo indicati sopra. Non superare questo valore. Il superamento di questo valore nominale o l'utilizzo di tamburi diversi da quelli sopra menzionati non è sicuro e potrebbe causare danni all'apparecchiatura, usura eccessiva, manipolazioni scomode o pericolose.
4. Durante le operazioni di carico, scarico, funzionamento o manutenzione del mescolatore di fusti MORSE, è necessario usare sempre attenzione e buon senso. Mantenere un appoggio sicuro e una presa salda. Tenere le mani e gli indumenti larghi lontano da tutte le parti in movimento. Non permettere mai a nessuno di trovarsi al di sotto di qualsiasi parte di un dispositivo di movimentazione del fusto o di un fusto sollevato. Prima dell'uso, leggere le istruzioni per l'uso e le immagini contenute nell'opuscolo di vendita.
5. La Serie 85 rientra nella categoria "Dispositivi di sollevamento strutturali e meccanici di Gruppo 1" situati sotto il gancio, regolamentati dallo Standard Nazionale Americano ASME B30.20. L'utente deve conformarsi a tutti gli aspetti di questa norma.

Istruzioni per l'uso

1. Iniziare con il Drum Karrier sul pavimento. Abbassare il paranco e agganciare il gancio del paranco per sollevare il Drum Karrier.
2. Sollevare il paranco per sollevare il Drum Karrier dal pavimento e trasportarlo verso il fusto.
3. Sospendere il Drum Karrier ad un'altezza tale da allineare la culla del fusto con il centro dello stesso.
4. Con la catena di serraggio appesa liberamente, spingere il Drum Karrier contro il fusto in modo che la culla lo circondi.
5. Fissare il fusto: stendere la Cinch Chain sulla parte frontale del fusto e agganciare un anello nel nottolino del mozzo del cricchetto (mostrato a destra). Tirare verso l'alto la maniglia del cricchetto per stringere la catena. Se la catena non è ben salda sul fusto, sollevare la leva a scatto per allentare e rilasciare la catena e riprovare con una maglia diversa nella tacca. Una pressione decisa della mano sull'impugnatura del cricchetto dovrebbe stringere la catena a sufficienza per trattenere il fusto. NON utilizzare ausili meccanici, come ad esempio un tubo per estendere l'impugnatura per ottenere una leva maggiore.
6. Per mantenere il fusto in posizione verticale, è possibile bloccare uno dei due blocchi di inclinazione del pistone caricato a molla. Non è necessario bloccarli entrambi.
7. Sollevare il paranco e posizionare il fusto nella stazione di versamento.
8. Prima di sbloccare i dispositivi di bloccaggio per consentire l'inclinazione del fusto, si raccomanda di tenere fermo il fusto e di prepararsi alla sua possibile tendenza a inclinarsi verso il lato più pesante.
9. Con i blocchi di inclinazione sbloccati, inclinare manualmente il fusto per il versamento. L'angolo di versamento del fusto può essere variato o può essere bloccato in varie posizioni da uno dei blocchi di inclinazione.
10. Dopo aver svuotato il fusto, ruotarlo di nuovo in posizione verticale e abbassare il verricello per riportare il fusto vuoto.
11. Per rimuovere il fusto: Tirare la maniglia del cricchetto per scaricare la pressione sui denti del cricchetto. Alzare la maniglia della leva di scatto per rilasciare l'ingaggio dei denti e ruotare il cricchetto per allentare la catena e permetterne la rimozione dal nottolino.



Manutenzione

1. Lubrificare periodicamente il Tilt-Lock, gli alberi del fulcro e le altre parti in movimento per mantenere un'azione fluida e ridurre l'usura.
2. Ispezionare periodicamente tutte le parti mobili, la struttura e le aree di contatto per rilevare eventuali segni di usura, affaticamento o allentamento. Serrare regolare o sostituire le parti come necessario per evitare guasti e mantenere il corretto funzionamento.