


ÍNDICE

- Procedimientos de recepción
- Garantía
- Información de seguridad
- Instrucciones de montaje

Procedimientos de recepción

Todos los manipuladores de bidones Morse se inspeccionan antes de su envío. No obstante, pueden producirse daños durante el transporte.

- Compruebe si hay daños visibles. Si decide aceptar una carga dañada, firme siempre indicando el daño en el **CONOCIMIENTO DE EMBARQUE**.
- Documente los daños y pida al conductor del camión que firme el documento. Para ello, le recomendamos que tenga una cámara digital en el muelle de recepción.
- Abra rápidamente los paquetes para comprobar el estado de la mercancía. Solo hay un plazo de 24 horas para notificar al transportista cualquier daño oculto.
- **NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE TODOS LOS DAÑOS A LA EMPRESA DE TRANSPORTE.** Entonces puede ponerse en contacto con Morse para que le ayude con su reclamación de flete.
- Morse Manufacturing no se hará responsable de ningún envío dañado que no se haya firmado como dañado.



Garantía limitada de 2 años

El equipo de manipulación de bidones Morse está garantizado contra defectos de fabricación o materiales durante **DOS AÑOS** si se utiliza correctamente dentro de su capacidad nominal. La garantía no cubre el desgaste por uso normal ni los daños por accidente o abuso. Los motores y otras piezas compradas tienen la garantía de sus fabricantes.

Para reclamaciones de garantía, contacte con su distribuidor Morse para obtener un número de autorización de devolución, y para recibir asesoramiento sobre el transporte de devolución. Los gastos de devolución deben pagarse por adelantado.

En todos los casos, la responsabilidad se limita al precio de compra pagado o a la reparación o sustitución del producto. El cliente asume la responsabilidad por cualquier modificación, reparación no autorizada o sustitución de piezas.

Información de seguridad



PELIGRO: Indica una situación que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.
Esta palabra de advertencia se limita a las situaciones más extremas.



ADVERTENCIA: Indica una situación que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.

Aunque el equipo de manipulación de bidones de Morse Manufacturing Co. está diseñado para garantizar la seguridad y la eficiencia, un alto grado de responsabilidad recae en el operario de la máquina, quien debe seguir prácticas seguras, basadas principalmente en el sentido común, del cual depende la verdadera seguridad.

El incumplimiento de las precauciones de seguridad descritas en este manual puede provocar lesiones personales o daños materiales. Tome las mismas precauciones que con maquinaria similar, en la que el descuido en el manejo o mantenimiento supone un peligro para el personal. Lea atentamente las precauciones de seguridad que se indican a continuación y a lo largo de este manual.

Revise las fichas de datos de seguridad de los materiales contenidos en los bidones y tome todas las precauciones necesarias. Se recomienda llevar calzado de seguridad, guantes de trabajo, casco y otros dispositivos de protección personal.

Antes del primer uso, inspeccione todas las piezas móviles. Inspeccione las piezas móviles para comprobar su correcto funcionamiento. Realice las pruebas de carga, inspecciones, formación de operarios, etc. que sean necesarias.




PRECAUCIÓN: Indica una situación que, si no se evita, puede provocar daños en la máquina.

	ADVERTENCIA: No modifique la unidad. Bajo ninguna circunstancia debe realizarse modificación alguna en la maquinaria Morse sin autorización de fábrica. Cualquier modificación puede anular la garantía. Esta máquina fue diseñada para realizar un trabajo específico y las alteraciones pueden provocar lesiones al operario o daños a la máquina.
	ADVERTENCIA: No utilice ropa holgada. Utilice ropa ajustada y equipo de seguridad adecuado para el trabajo. La ropa holgada puede engancharse en la maquinaria y causar lesiones personales graves.
	PRECAUCIÓN: Utilice calzado de seguridad con suelas antideslizantes y puntera rígida.
	PRECAUCIÓN: No permita que el bidón ni el bote golpee el suelo, el terreno, la estación de descarga, etc.
	ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas como sulfato de bario, cobalto, dióxido de titanio y 2-metilimidazol, que el Estado de California considera cancerígenos, y bisfenol-A, que el Estado de California considera causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Más información: www.P65Warnings.ca.gov

Instrucciones de montaje**Instalación del armario en el mezclador de botes**

Paso 1: Quite el soporte de botes del eje impulsor golpeando hacia fuera el perno del rodillo de 1/4".



Paso 3: Retire la tapa correspondiente, ya no es necesaria y será sustituida por el panel trasero del armario.

Paso 4: Si es necesario, instale ruedas en el armario.

Paso 2: Utilice un taladro para retirar los tornillos autoperforantes de la tapa, insertando el perno suministrado para que actúe como casquillo del tornillo de 5/16".



Paso 5: Coloque un espaciador de 2 x 4 en cada lado del bastidor, estos se utilizarán para sostener el panel trasero del armario a 88,9 mm (3½") del piso.

Instrucciones de montaje

Instalación del armario en el mezclador de botes (cont.)

Paso 6: Coloque el panel trasero del armario sobre los separadores de 2 x 4 y contra el bastidor del mezclador. Centre el agujero con el eje.



Paso 8: Atornille 5 tornillos autoperforantes a través del panel trasero y en el bastidor angular.



Paso 9: Ajuste las tres ruedas para que la parte inferior del armario quede aproximadamente a 10 cm (4") del suelo (como se muestra a la derecha). No proceda todavía a bloquear. Cierre el armario y compruebe que la llave se alinea correctamente con el interruptor. Si la chaveta no está bien alineada, ajuste las ruedas en consecuencia. La chaveta también puede ajustarse aflojando sus tornillos y moviéndola (como se muestra a la izquierda). Una vez que la llave esté alineada correctamente, bloquee las ruedas en su sitio apretando la contratuerca hacia arriba.